



MONTAGEANLEITUNG



1

Manschette passend zur Mediumrohrgröße vorbereiten. Zwischen Markierung und dem Ende der Stufe mit einem scharfen Messer abschneiden.

2

Manschette vor der Rohrverbindung auf das Mediumrohr schieben.

3

Nach Anschluss der Rohrleitung die Manschette über das Schutzrohrende ziehen.

4

Spannbänder anlegen und festziehen. Das überstehende Band kann abgeschnitten werden.



HINWEIS

- Kleine Öffnung der Manschette über das Mediumrohr ziehen.
- Große Öffnung so weit wie möglich über das Mantelrohr ziehen. Bei den Modellen DU und STM ist die Einbaulage durch die Form bestimmt.
- Edelstahlspannbänder um kleinen und großen Durchmesser legen. Freies Ende des Bandes mindestens 50 mm weit durch die freie 4-Kant-Aussparung des Spannschlusses führen, dann umbiegen. Das umgebogene Ende muss unter dem umlaufenden Band liegen. Spannschloss mittels Steckschlüssel so fest wie möglich anziehen.

