



MONTAGEANLEITUNG



1
Manschette über das Medienrohr und Schutzrohr ziehen. Die Außenkante des Schutzrohrs ist anzufasen. Das erste Spannband ca. 15 mm vor dem Ende des Schutzrohres montieren.

2
Den mitgelieferten Dichtkleber rundum unter die Manschette spritzen.

3
Anschließend das zweite Spannband montieren. Gegebenenfalls den austretenden Dichtkleber verstreichen.



4
Je nach Ausdehnungsrichtung die Manschette gestreckt oder in S-Form auf dem Medienrohr ausrichten. Anschließend das erste Spannband ca. 15 mm vom hinteren Ende entfernt montieren.

5
Den Dichtkleber wie auf der Schutzrohrseite unter die Manschette spritzen und das zweite Spannband montieren. Gegebenenfalls den austretenden Dichtkleber verstreichen.

6
Als Abschluss muss die Manschette mit einem Dehnpolster geschützt werden.

