



 **MONTAGEANLEITUNG**



**1**  
Reinigung der Rohroberfläche. Aufschieben des Mauerkragens und Platzieren an die dafür vorgesehene Stelle.

**2**  
Spannbänder platzieren und mit Schraubendreher anziehen bis die Spannbänder fest sitzen.

**3**  
Der Mauerkragen ist jetzt fertig zum Einbetonieren, auf eine ausreichende Verdichtung im Bereich des Mauerkragens ist zu achten.



**ACHTUNG**

Anzahl Spannbänder:

Bei Mauerkragen bis Rohr DA 315 mm. 2 Spannbänder, Platzierung beidseitig des Steges. Bei Mauerkragen ab Rohr DA 355 mm. 3 Spannbänder, Platzierung beidseitig der Stege, sowie zwischen den Stegen.

**HINWEIS**

Der Mauerkragen ist kein Festpunkt oder Lager und kann somit keine mechanischen Kräfte aufnehmen.

Die Mindestbetonüberdeckung solle 3 cm nicht unterschreiten. Beachtung von Zement Merkblatt B29 (SVB), Zement-Merkblatt H10 (WU Beton).

