



MONTAGEANLEITUNG



1

Die Schutzfolie bei der Klebeflächen entfernen.

2

Die KO-Manschette um das Mediumrohr legen und die beiden Klebeflächen übereinander legen. Die Naht mit hohem Druck ca. 5 Min. zusammendrücken.

3

Das große Ende der Manschette auf das Mantelrohr ziehen, anschließend die Manschette einstülpen und die Enden der Manschette mit Edelstahlspannbändern befestigen.



HINWEIS

Falls der Manschettendurchmesser für das Mediumrohr zu klein ist, kann die KG- bzw. KO-Manschette bauseits mit einer Schere abgeschnitten werden (20 mm ergeben eine Ø-Vergrößerung von ca. 13-20 mm). Dabei ist darauf zu achten, dass die Manschette im Mediumrohrbereich 2-5% kleiner ist als der AD des Mediumrohres, damit die Manschette faltenfrei anliegt.

